
Применение цветового анализа керна для оценки коллекторов

АННОТАЦИЯ



АННОТАЦИЯ

Анализ керновых фотографий – мощный, быстрый и дешёвый инструмент для исследования коллекторов. В этом плане фото в дневном свете значительно ограничены, тогда как УФ-фото предоставляют новые возможности. Однако физика порового пространства и свечения накладывают ряд ограничений на данный метод.

В работе коротко описывается теория цвета вместе с современными стандартами. Рекомендовано следовать прогрессу и переходить на современные технологии.

Предоставлены рекомендации и планы на будущее. Одним из главных преимуществ является применимость проведения мобильного анализа с любого гаджета находящегося под рукой.

Экономическая выгода заключается в общей стоимости аппаратуры на сумму лабораторного исследования не более 3-х образцов.

ТРЕЩИНЫ

Примеры свечения Слева – первичная Справа – залеченная




$\Gamma A M M A$


Синяя – гамма Красная – линейная величина цвета

```
Linear = 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Nonlinear = 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
```

СВЕЧЕНИЕ КЕРНА



ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА




Груп- па	Цвет люминесценции капиллярных вытяжек	Состав битумоида
1	Беловато-голубоватые тона разной интенсивности	Углеводородные флюиды, не содежащие смол и асфальтенов
II	Белый, голубовато-желтый, беловато-желтый	Нефть и битумоиды с низким содержанием смол, с незначительным содержанием или отсутствием асфальтенов
Ш	Желтый, оранжево-желтый, до светло-коричневого	Нефти и битумоиды с содержанием масел более 60 %, асфальтенов 1–2 %
IV	Оранжево-коричневый, светло-коричневый, коричневый	Битумоиды и нефти с повышенным (3— 20 %) содержанием асфальтенов
V	Темно-коричневый, зеленовато-коричневый, красно-коричневый	Битумоиды с содержанием асфальтенов более 20 %
	Черно-коричневый, черный	Битумоид с содержанием асфальтенов более 30 %

http://uvoil.com/

Введение в люминесцентную битуминологию В.Н. Флоровская


UHTEHCUBHOCTS KPACHOFO 7





CBETAOTA

https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV

http://www.mattlag.com/hslab







HSL светлота

HSL модель


LAB светлота


Единый максимум


Форма кольца 360°

Изменчивый максимум

LAB МОДЕЛЬ









ЗАПУСК

Главное окно приложения

Модели смешивания

Выбор коллектора






Color 1: L* 80 a 50 a 103 Color 2: L* 79 a 63 b 129 0/100

РЕЗУЛЬТАТЫ


Окно гистограмм






КРИВЫЕ

Различная интенсивность и соответствующие кривые






НЕДОСТАТКИ








50к камера 25к объектив 20к стойки керна/камеры 5к 4 лампы

МОДЕЛИ

Краткое сравнение

Красный — интенсивность красного Зелёный — HSL Желтый — LAB







Связь:

avmitrokhin@rosneft.com